


70mai Jump Starter Uživatelský manuál



Popis produktu

- 1, Indikace stavu baterie
- 2, Zapínací tlačítko
- 3, USB výstup 5V 2.4A
- 4, USB-C výstup 5V 2A
- 5, LED svítidla
- 6, 12V výstup pro startovací kabely
- 7, Svorky na autobaterii
- 8, Konektor pro připojení svorek
- 9, Indikace Červená
- 10, Indikace Zelená
- 11, Boost tlačítko

Indikace stavu baterie

Určuje se podle počtu svítících indikačních diod
Pokud svítí:

Žádná dioda: baterie 0%

Jedna dioda: baterie 25%

Dvě diody: 50%

Tři diody: 75%

Čtyři diody: 100%

Při nabíjení blikají postupně diody podle aktuálního stavu nabíjení, např. pokud blikají při nabíjení dvě diody, je stav nabíjení 50%

Použití jako powerbanka

Zařízení lze použít také jako powerbanku, do výstupů USB nebo USB-C lze zapojit standardně například telefon, tablet atp. jako do běžného USB portu nebo nabíječky. Po zapojení kabelu do USB

a do nabíjeného zařízení stiskněte zapínací tlačítko pro zahájení nabíjení.

Použití jako JumpStarter

Odkryjte krytku konektoru (6) a zapojte do ní propojovací kabel k autobaterii. Svorky na autobaterii připojte správně podle polarity. Červenou svorku na + a černou svorku na –. Po správném spojení se rozsvítí zelená indikace (10).

Pokud se rozsvítí červená indikace a zazní signál, ujistěte se, že je správně zapojená polarita na autobaterii.

Pokud zelená dioda bliká a slyšíte signál, stiskněte tlačítko Boost (11) a počkejte, než zelená indikace přestane blikat.

Pokud nesvítí žádná indikace ani není slyšet varovný signál, stiskněte Boost tlačítko a vyčkejte, než se rozsvítí zelená indikace.

Nyní můžete vůz nastartovat.

Po nastartování sejměte svorky z autobaterie.

Upozornění

Přečtěte si pozorně tento manuál

Jumpstarter po použití vyjměte z motorového prostoru

Zařízení není hračka

Zařízení nepatří do rukou dětem

Jumpstarter je určen výhradně pro vozy s 12V soustavou

Používejte pouze příslušenství z balení

Nespojujte svorky jednu s druhou

Před připojením svorek očistěte konektory na autobaterii

Nepoužívejte JumpStarter více jak třikrát krátce po sobě, hrozí jeho přehřátí

Nepoužívejte svorky k nabíjení žádných zařízení

Nevystavujte JumpStarter dešti nebo horku a ohni

Ujistěte se, že při startování nemůže JumpStarter spadnout do motorového prostoru

Nenabíjejte JumpStarter ihned po použití