

Kompatibilní vysavače s použitím adaptéru č. 11:

- ETA Aero 0500
- ETA Amanto 1866
- ETA Baggin 7468
- ETA Belo 3489
- ETA Belo 7489
- ETA Canto 1481
- ETA Canto 2481
- ETA Canto 3481
- ETA Dante 1480
- ETA Dante 3480
- ETA Divine 1505
- ETA Dualic 0472
- ETA Dualic 1472
- ETA Dualic II 0495
- ETA Dualic II 1495
- ETA Daron Plus 0504
- ETA Galanto 0474
- ETA Grande 1503
- ETA Latimo 1486
- ETA Latimo 2486
- ETA Manoa 0501
- ETA Manoa 1501
- ETA Manoa 2501
- ETA Manoa 3501
- ETA Marell 1485
- ETA Mio 0502
- ETA Mio 1502
- ETA Mio 2502
- ETA O3 1460
- ETA O3 2460
- ETA O3 3460
- ETA Onyx 0466
- ETA Onyx 1466
- ETA Preto 0487
- ETA Preto 1487
- ETA Preto 2487
- ETA Silent 0471
- ETA Silent 1471
- ETA Silent 2471
- ETA Silentino 1510
- ETA Stylo 1484
- ETA Stylo 2484
- ETA Tiago 2507
- ETA Violeta 1483
- ETA Vitte 0506
- ETA Viva 1458
- ETA Viva 2458
- ETA Viva 7458

S použitím adaptéru č. 12:

- ETA 1406
- ETA 2406
- ETA 1407

- ETA 2407
- ETA 3407
- ETA 7407
- ETA Apollo 0411
- ETA Apollo 1411
- ETA Apollo 2411
- ETA Apollo 7411
- ETA Aquill 0412
- ETA Aquill HOT 1412
- ETA Astro 0410
- ETA Astro 1410
- ETA Generoso 1452
- ETA Generoso 3452
- ETA Generoso 3452/10
- ETA Kutil 0863
- ETA Maestro 3408
- ETA Nobel/Novel 0861
- ETA Nobel/Novel 1861
- ETA Nobel/Novel 2861
- ETA Nobless 3411
- ETA Rytmus 7408
- ETA Quinto 1408
- ETA Virtuos 2408